


【操作説明書】 MARBRIC CHAIR / マーブリックチェア


① ヘッドレストの上下調節

ヘッドレスト本体を上を持ち上げることで、位置を調節することができます。最上段まで持ち上げると一番低い状態に戻すことができます。




⑤ ランバーサポートの上下調節

後面下部のバーを上を持ち上げることで、ランバーサポートの位置を調整することができます。最上段まで持ち上げると一番低い状態に戻すことができます。




② アームの上下調節

アーム可動ボタンを押し上げながらアームパッド部を上下に動かすことで、アームの高さを調節することができます。





⑥ アームの前後左右調節

アームパッドを前後左右にスライドすることで位置を調節することができます。



③ ロッキングの強弱


右下のロッキング調整ハンドルを外側に引っ張り出し、回転させることでロッキングの強弱を調節できます。
+の方向に回すと反発力が高く硬くなり、-の方向に回すと反発力が低く柔らかくなります。



+ 右回し - 左回し


④ 座の上下調節

座に体重をかけた状態で、右下の座上下調節レバーを上を引くと座が下がり、レバーを離すと任意の位置で固定できます。腰を浮かせた状態でレバーを上を引くと、座が上がります。



⑦ 座の前後調節

座裏左にある座前後スライドレバーを外側に引きながら座を前後に動かすことで、座の奥行きを調節することができます。レバーを離すと任意の位置で固定できます。



⑦ ロッキング固定/解除

座左下のロッキング固定/解除レバーをカチッと音が鳴るまで前後どちらかにひねると背面のロッキングが可能になります。再び同様にレバーをひねるとロッキングが固定され、任意の位置に調整することができます。

