

ASPLUND HEMMING GLASS TABLE LAMP

取り付け方

屋内用 交流100V 50/60Hz共用
対応電球: E26 60W以下
電球別売

取扱説明書

この度は当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。安全にお使いいただくために、必ずご使用前にこの取扱説明書をご覧ください、正しくご使用ください。

■ 安全上のご注意

made in china

⚠ 警告 人身事故の可能性が想定される内容を示します。

⚠ 注意 器具の破損や物的損害の可能性が想定される内容を示します。

⚠ 警告

- 器具の取り付けは、本体表示並びに取扱説明書に従ってください。取り付けに不備があると、転倒・感電・火災・焼損・故障・変形等の原因になります。
- 器具に水をかけたり、器具の隙間などに異物を差し込まないでください。器具の破裂によるけがや感電・火災の原因となります。
- 紙や布などを器具に被せたり近くに置いたりして使用しないでください。火災等の原因となります。
- 点灯中及び消灯直後は、器具及び電球が高温になっておりますので手を触れないでください。やけどの原因となります。
- 電球交換やお手入れの際は必ず電源またはブレーカーを切ってください。感電の原因となります。

⚠ 注意

- 交流100V以外では使用しないでください。誤って100V以外の電圧で使用した場合、器具・電球の寿命が短くなったり、加熱による火災の原因になります。
- この器具は周囲温度5~35°Cの範囲内で使用してください。暖房器具、ガス器具等の真上付近等の温度の高い場所では使用しないでください。火災・感電の原因になります。
- この器具は非防水です。屋外や湿気の多い場所で使用しないでください。感電・火災・絶縁不良の原因になります。
- 器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。器具落下・感電・火災の原因になります。
- 電球交換の際は、必ず本体表示による電球の種類、ワット(W)数の適合電球をご使用ください。間違った種類、ワット(W)数の電球ご使用の場合は加熱により器具が変形・変色したり火災の原因となります。

お手入れの仕方

常に安全に使用していただくために6ヶ月ごとに器具の清掃、点検を行い、接合部のゆるみや器具、電球に損傷がないか確認してください。

器具のお手入れは必ず電源を切ってから行ってください

- 器具はぬるま湯または中性洗剤をよく浸した布をよくしぼってから拭いてください。
- 電球は取り外してから、乾いた布で拭いてください。
- 器具を傷めますので、ガソリン・ベンジン・シンナーなどの薬品で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
- 金属部分をクレンザーやたわしで磨かないでください。傷つけたり腐食の原因となります。
- 器具・ランプは水洗いしないでください。故障・感電の原因となります。

- 1 ガラスベースにソケットを差し込みます。
- 2 ソケットからホルダーを外します。シェードをソケットに差し込みホルダーを締めてシェードを固定します。
- 3 電球をソケットに取り付けます。
- 4 電源プラグをコンセントに差し込み、中間コードスイッチをONにして点灯するか確認してください。

