


VINCENT SHEPPARD



TIKA LANTERN, MORA LAMP SOLAR MODULE INSTRUCTION MANUAL/ ティカ ランタン、モーラ ランプ ソーラーモジュール取扱説明書

●安全上のご注意

ここに示した注意事項は必ずお守りください。

※次の絵表示の区分は、表示内容を守らずに、誤った使用をした時に生じる危険や損害の程度を説明しています。

 警告	死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
 注意	傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容です。

※次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。

 禁止	禁止（してはいけないこと）を示します。
 強制	強制（必ず実行していただくこと）を示します。

注意

- 電源ケーブルを無理に折り曲げたり、熱器具に近づけたり、家具等の下敷きにしたり、加工したり、傷をつけたりしないでください。また、コンセントを抜く時にケーブル部分を引っ張らないでください。電源ケーブルが破損して感電、出火の原因になる恐れがあります。また、ペットなどによるケーブルの破損にもお気をつけください。
- ソーラーモジュール、器具本体を、布、紙、ビニール等で覆った状態で使用しないでください。火災、感電、故障の原因となります。
- ❗ご使用中、及び消灯直後のソーラーパネル部は高温になっていますので、枯れ葉や布、紙、ビニール等、異物と接触した状態で使用しないでください。火災、感電、故障の原因となります。
- ❗器具の異常に気付いたときは、速やかに使用を中止し、販売店にご相談ください。

警告

- ❗表示された電圧（交流 100/110 ボルト）以外の電圧での使用はしないでください。火災、感電の原因となります。
- 取付け方向が指定されている器具は必ず指定された方向でお使いください。
- ご使用前に部品、破損を確認し、不備不具合のある場合は使用を中止してください。
- 異常な高温、多湿になりうる場所、振動衝撃、粉塵、可燃性、腐食性ガス等の発生するおそれのある場所でのご使用はできません。
- 器具はすべて単品での使用を前提に設計、製造されています。器具同士を集合、密着させたり、他の熱源のそばで使用しないでください。火災、落下、変質の原因になることがあります。
- 器具の改造や分解、指定されたアッセンブリーパーツ以外の使用は、故障、感電、落下、出火、変質の原因になりますので絶対におやめください。
- 燃えやすいもののそばや、可燃性のスプレー缶等のそばでの使用はしないでください。火災の原因になることがあります。濡れた手で器具を触ることは、点灯中はもちろん、コンセント電源を抜いた状態でも絶対に行わないでください。感電、及び、器具の故障の原因になります。
- 充電用アダプターは防水処理を施してありません。屋外、浴室、及び水のかかる場所でのご使用はできません。
- 付属の充電用アダプター以外の充電用アダプターは危険ですので使用しないでください。
- 付属の充電用アダプターを使用してソーラーモジュール以外の製品を充電しないでください。使用完了後は必ず充電器を外してください。
- この製品は子供による使用を目的としていません。

●充電時間について

ソーラーチャージ：ソーラーパネルの表面が太陽にさらされた場所で約 9 時間

アダプター充電：約 4.5 時間

※充電中はライトが青色に点滅します。

※完全に充電された状態で約 6 時間点灯します。（350 ルーメン）

※リチウム電池の平均寿命は 3～5 年です。リチウム電池の取り換え、交換はできません。

※ソーラーパネルは、ガラス越しに使用した場合、屋外での直射日光下と比較して発電効率が低下いたします。

●ライトモードについて

手動で点灯、消灯するスタンダードモードとまわりの暗さに合わせて自動で点灯、消灯するオートマティックモードがあります。

- スタンダードモード -

スイッチを 1 回短く押すことで点灯、消灯を切り替える事ができます。

- オートマティックモード -

ライトが 2 回点滅するまでスイッチを 3 秒間押し続けます。

（オートマティックモードが有効になり、暗くなると自動的に点灯、明るくなると消灯します）

ソーラーパネルの表面で吸収される光が UV 光で 50 ～ 100 ルクス程度、人工光で 200 ～ 300 ルクス程度に下がると自動的に点灯します。

オートマティックモードをオフにするには、ライトが点滅するまでスイッチを 3 秒間押し続けます。

