

VINCENT SHEPPARD



TIKA LANTERN, MORA LAMP SOLAR MODULE INSTRUCTION MANUAL/ ティカ ランタン、モーラ ランプ ソーラーモジュール取扱説明書

●安全上のご注意

ここに示した注意事項は必ずお守りください。

※次の絵表示の区分は、表示内容を守らずに、誤った使用をした時に生じる危険や損害の程度を説明しています。

 警告	死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
 注意	傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容です。

※次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。

 禁止	禁止（してはいけないこと）を示します。
 強制	強制（必ず実行していただくこと）を示します。

注意

- 付属の充電用ケーブルを無理に折り曲げたり、熱器具に近づけたり、家具等の下敷きにしたり、加工したり、傷をつけたりしないでください。また、コンセントを抜く時にケーブル部分を引っ張らないでください。電源ケーブルが破損して感電、出火の原因になる恐れがあります。
- また、ペットなどによるケーブルの破損にもお気をつけください。
- ソーラーモジュール、器具本体を、布、紙、ビニール等で覆った状態で使用しないでください。火災、感電、故障の原因となります。
- ソーラーモジュールは、濡れた場所で使用しないでください。また水やその他の液体に浸さないでください。
- ご使用中および消灯直後は、ソーラーパネル部が高温になっています。枯れ葉、布、紙、ビニールなどの異物を接触させた状態で使用しないでください。火災、感電、故障の原因となります。
- 器具の異常に気付いたときは、速やかに使用を中止し、販売店にご相談ください。
- ▲ 大雨の際や冬季は屋内に置いてください。
- ▲ 過熱を防ぐため、外気温が 45℃を超える場合は使用しないでください。

警告

- 取付け方向が指定されている器具は必ず指定された方向でお使いください。
- ご使用前に部品、破損を確認し、不備・不具合のある場合は使用を中止してください。
- 異常な高温・多湿となる場所、振動・衝撃のある場所、粉じんが発生する場所、または可燃性・腐食性ガス等が発生するおそれのある場所では使用しないでください。
- 器具はすべて単品での使用を前提に設計・製造されています。器具同士を集合、密着させたり、他の熱源のそばで使用しないでください。火災、落下、変質の原因になることがあります。
- 器具の改造や分解、指定されたアセンブリーパーツ以外の使用は、故障、感電、落下、出火、変質の原因になりますので絶対におやめください。
- 燃えやすいもののそばや、可燃性のスプレー缶等のそばでの使用はしないでください。火災の原因になることがあります。
- 濡れた手で器具を触ることは、点灯中はもちろん、コンセント電源を抜いた状態でも絶対に行わないでください。感電、及び、器具の故障の原因になります。
- この製品は子供による使用を目的としていません。
 - USB-C 充電ケーブルについて
- 付属の充電用ケーブル以外は使用しないでください。故障や事故の原因になります。
- 付属の充電用ケーブルを使用してソーラーモジュール以外の製品を充電しないでください。充電完了後は、必ず充電器を外してください。
- 充電用ケーブルは防水処理を施していません。屋外、浴室、及び水のかかる場所でのご使用はできません。
- 充電用アダプターは付属しておりません。ご使用になる充電用アダプターは PSE マークが表示された、5.0V/2A の AC 充電器をご用意ください。

●充電時間について

ソーラー充電：ソーラーパネルの表面が太陽光が当たる場所で約 10 時間

アダプター充電：約 5 時間

※充電中はライトが青色に点滅します。

※完全に充電された状態で約 6 時間点灯します。（500 ルーメン）

※リチウム電池の平均寿命は 3～5 年です。リチウム電池の交換はできません。

※ソーラーパネルは、ガラス越しに使用した場合、屋外での直射日光下と比較して発電効率が低下いたします。

●ライトモードについて

手動で点灯・消灯するスタンダードモードと、周囲の明るさに応じて自動で点灯・消灯するオートマティックモードがあります。

- スタンダードモード -

スイッチを 1 回短くタッチすることで点灯・消灯を切り替えることができます。

- オートマティックモード -

ライトが 2 回点滅するまでスイッチを 3 秒間触れ続けます。

（オートマティックモードが有効になり、暗くなると自動的に点灯、明るくなると消灯します）

ソーラーパネルの表面で吸収される光が太陽光で 50 ～ 100 ルクス程度、人工光で 200 ～ 300 ルクス程度に下がると自動的に点灯します。オートマティックモードをオフにするには、スイッチを 3 秒間触れ続け、ライトが 1 回点滅するまで待ちます。

●ソーラーモジュール、充電用ケーブルについて

