



① 座の上下調節

座に体重をかけた状態で、右下の座上下調節レバーを上引くと座が下がり、レバーを離すと任意の位置で固定できます。腰を浮かせた状態でレバーを上引くと、座が上がります。



② ロッキングの強弱

右下のロッキング調整ハンドルを外側に引っ張り出し、回転させることでロッキングの強弱を調節できます。+の方向に回すと反発力が高く硬くなり、-の方向に回すと反発力が低く柔らかくなります。



③ ロッキング固定/解除

座左下のロッキング固定/解除レバーを上げると背面のロッキングが可能になります。レバーを下げるとロッキングが固定され、任意の位置に調整することができます。